

WLI 110 / 130

LÜFTUNGSTASTER FÜR WLC 100



WLI 110

WLI 130

Anwendungsbereich

- Tastaturen für die CombiLink Steuereinheit TYP WLC 100
- kann mit einem infrarot Fernbedienung Typ WLR 100 kombiniert werden

Mit der Tastaturen kann man manuell Fensterantriebe und Antriebgruppen Bedienen. Die Tastatur ermöglicht auch Bedienung der Fensterantriebe und Antriebgruppen via Infrarot- Fernbedienung Typ WLR 100.

WLI 110

Die Bedienungstastatur ist für die individuelle Bedienung von 1 Antrieb oder 1 Antriebgruppe.

WLI 130

Die Bedienungstastatur ist für die individuelle Bedienung von bis zu 3 Antrieben oder 3 Antriebgruppen verwendbar.

Beschreibung

Funktion der Taste: AUF / STOP / ZU

Ab Werk ist die Bedienungstastatur so eingestellt, dass der Antrieb bei einmaliger Betätigung einer Taste automatisch in die Endstellung läuft. Auf Wunsch kann die Bedienungstastatur leicht umgestellt werden, so dass der Antrieb nur solange läuft wie auf die Taste gedrückt wird.

Die Tastatur verfügt über einen eingebauten Infrarot-Empfänger mit einem einstellbaren Sicherheitscode. Die Bedienung der Tastatur durch die Infrarotfernbedienung ist nur möglich, wenn der Sicherheitscode der Bedienungstastatur und der Fernbedienung identisch eingestellt sind

Die Bedienungstastatur wird an die Wand montiert.

Die Bedienungstastatur kann mit den folgenden WindowMaster CombiLink Produkten kombiniert werden:

- WLC CombiLink Steuereinheit
- WLR 100 Infrarot-Fernbedienung

Weitere Informationen über diese Produkte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produktblättern.

WLI 110 / 130

LÜFTUNGSTASTER FÜR WLC 100

Material	Bedienungstastatur: Tasten:	Feuerhemmendes Polycarbonat gemäß UL 94-5V Kunststoff (ABS)
Farbe	Bedienungstastatur: Tasten:	weiß (NCS 1000) grau (NCS 3000)
Größe	81 x 81 x 12mm (B x H x T)	
Gewicht	0,3kg	
Temperatur	max. +50°C, die Bedienungstastatur darf nicht abgedeckt werden	
Anschluss	Die Bedienungstastatur wird mit einer 6m langen 0,25mm ² 3-adrigen Leitung für den Anschluss an die WindowMaster CombiLink Steuereinheit geliefert. Die Bedienungstastatur darf max. 100m von der Steuereinheit entfernt montiert werden, wenn eine 0,25mm ² Leitung benutzt wird.	
Lieferumfang	Tastatur, 6m Leitung (3-adrige 0,25mm ²), Schrauben und Dübel	
Vorbehalt	Technische Änderungen vorbehalten	

Ausführungsvarianten	Artikel-Nr.
Lüftungstaster für WLC 100 (1 Antrieb / Gruppen)	WLI 110
Lüftungstaster für WLC 100 (3 Antriebe / Gruppen)	WLI 130

Zubehör	Artikel-Nr.
Infrarot Fernbedienung	WLR 100