



WSK 100 1161



WSK 103



WSK 110 0A0B



WSK 110 0C0D



WSK 200



WSK 102



WSK 120 0A0B 0A0B



WSK 120 0A0B 0C0D



WSK 120 0C0D 0C0D



WSK 300 11

WSK 100 1161 / 102 / 103 / 110 0A0B / 110 0C0D / 120 0A0B 0A0B / 120 0A0B 0C0D /
120 0C0D 0C0D / 200 / 300 11

Lüftungstaster



Natürliche
Lüftung



Rauch und
Wärmeabzug

Anwendungsbereich

- Lüftungstaster mit AUF / ZU / STOP-Funktion und/oder AUF / AB / STOP-Funktion
- zweitrangige Priorität in RWA-Zentralen
- Taster ohne mechanische Verriegelung

Die Lüftungstaster sind entweder zum manuellen Öffnen bzw. Schließen elektromotorisch betriebener Fenster, Klappen oder Lichtkuppeln notwendig. Oder das Auf- und Abfahren des Sonnenschutzes / der Jalousien.

Das Signal des Lüftungstasters ist in RWA-Zentralen zweitrangig, d.h. Signale von Rauchmeldern, Handsteuer-einrichtungen und externen Brandmeldeanlagen haben ungeachtet des vom Lüftungstaster ausgelösten Betriebszustandes Vorrang.

Der Lüftungstaster ist an alle WindowMaster Lüftung- und RWA-Zentralen anzuschließen.

WSK 100 1161

Für Auf- oder Unterputzmontage.
AUF / ZU / STOP-Funktion.

Für eine Aufputzmontage muss der Rahmen WSA 209 01 verwendet werden. Der Rahmen muss separat bestellt werden.

WSK 102

Für Aufputzmontage.
AUF / ZU / STOP-Funktion.
Modell Fuga. (DK Version)

WSK 103

Für Aufputzmontage.
AUF / ZU / STOP-Funktion.
Modell Fuga.

WSK 110 0A0B

Einfacher Lüftungstaster zum Betreiben eines Fenster / einer Fenstergruppe.

AUF / ZU / STOP-Funktion.

Modell Fuga.

Kann mit der WEA 168 kombiniert und zusammen mit KNX-Steuerungen verwendet werden.

WSK 110 0C0D

Einfacher Lüftungstaster zum Betreiben eines Sonnenschutzes / einer Sonnenschutzgruppe.

AUF / AB / STOP-Funktion.

Modell Fuga.

Kann mit der WEA 168 kombiniert und zusammen mit KNX-Steuerungen verwendet werden.

WSK 120 0A0B 0A0B

Doppelter Lüftungstaster zum Betreiben von 2 Fenstern / 2 Fenstergruppen.
AUF / ZU / STOP-Funktion.
Modell Fuga.
Kann mit der WEA 169 kombiniert und zusammen mit KNX-Steuerungen verwendet werden.

WSK 120 0A0B 0C0D

Doppelter Lüftungstaster zum Betreiben von eines Fenster / Fenstergruppe und eines Sonnenschutzes / einer Sonnenschutzgruppe.
Eine Taster mit AUF / ZU / STOP-Funktion und eine zweite mit AUF / AB / STOP-Funktion.
Modell Fuga.
Kann mit der WEA 169 kombiniert und zusammen mit KNX-Steuerungen verwendet werden.

WSK 120 0C0D 0C0D

Doppelter Lüftungstaster zum Betreiben von 2 Sonnenschutzeinrichtungen / 2 Sonnenschutzgruppen.
AUF / AB / STOP-Funktion.
Modell Fuga.
Kann mit der WEA 169 kombiniert und zusammen mit KNX-Steuerungen verwendet werden.

WSK 200

Für Unterputzmontage.
AUF / ZU / STOP-Funktion.
(UK Version)

WSK 300 11

Für Unterputzmontage.
AUF / ZU / STOP-Funktion.
(CH Version)

Technische Daten

Funktion	WSK 102 / 103 / 300 11: AUF / ZU / STOP WSK 100 1161 / 110 0A0B / 110 0C0D / 120 0A0B 0A0B / 120 0A0B 0C0D / 120 0C0D 0C0D: Lange drücken = fährt (AUF / ZU oder AUF / AB) Kurz drücken = STOP	
Material	Kunststoffgehäuse	
Farbe	weiß	
Größe	WSK 100 1161 WSK 102 WSK 103 WSK 110 0A0B WSK 110 0C0D WSK 120 0A0B 0A0B WSK 120 0A0B 0C0D WSK 120 0C0D 0C0D WSK 200 WSK 300 11	81 x 81 x 15 mm (B x H x T) 52 x 52 x 44 mm (B x H x T) 50 x 50 x 17 mm (B x H x T) 50 x 50 mm (B x H) 50 x 50 mm (B x H) 50 x 50 mm (B x H) 50 x 50 mm (B x H) 50 x 50 mm (B x H) 86 x 86 x 9,5mm (B x H x T) 88 x 88 x 11 mm (B x H x T)
Vorbehalt	Technische Änderungen vorbehalten	

Ausführungsvarianten	Artikel-Nr.
Lüftungstaster	WSK 100 1161 02
Lüftungstaster model FUGA (DK Version)	WSK 102
Lüftungstaster model FUGA	WSK 103
Lüftungstaster model FUGA	WSK 110 0A0B
Lüftungstaster model FUGA	WSK 110 0C0D
Lüftungstaster model FUGA	WSK 120 0A0B 0A0B
Lüftungstaster model FUGA	WSK 120 0A0B 0C0D
Lüftungstaster model FUGA	WSK 120 0C0D 0C0D
Lüftungstaster (UK Version)	WSK 200
Lüftungstaster (CH Version)	WSK 300 11

WSK 100 1161 / 102 / 103 / 110 0A0B / 110 0C0D / 120 0A0B 0A0B / 120 0A0B 0C0D /
120 0C0D 0C0D / 200 / 300 11

Lüftungstaster

Zubehör	Artikel-Nr.
Aufputzrahmen (für WSK 100)	WSA 209
KNX-Modul für WSK 110 0A0B, für KNX-Applikation siehe www.windowmaster.de	WEA 168
KNX-Modul für WSK 120 0A0B 0A0B, für KNX-Applikation siehe www.windowmaster.de	WEA 169