



WSA 306

ABA-Modul til brandcentraler



Komfort-
ventilation



Brandventilation

Anvendelse

Monteres i brandalarmcentraler for at sikre lednings-
overvågning.

Røgmelderindgangen kan anvendes til at modtage et signal
fra et eksternt brandmeldeanlæg (ABA). Dette kræver en
potentialfri ABA kontakt samt ABA modulet WSA 30x.

ABA-ÅBN funktion

Ved aktivering af den potentialfri kontakt i ABA udløses
brandventilationsgruppen (NØD-ÅBN).

Alle brandventilationsmotorer ÅBNER automatisk.

Komforttrykkene er nu ude af drift.

Brandtrykkene er prioriteret højere end ABA.

ABA-LUK funktion

Der er også mulighed for ABA-LUK funktion.

Ved aktivering af den potentialfri kontakt i ABA udløses
brandventilationsgruppen (NØD-LUK).

Alle brandventilationsmotorer LUKKER automatisk.

Komforttrykkene er nu ude af drift.

Brandtrykkene er prioriteret højere end ABA.

Kontakt WindowMaster for yderligere information.

ABA-modul for WSC 204, WSC 304 61, WSC 310 P, WSC
320 P og FlexiSmoke™ WSC 5xx.

WSA 306

ABA-Modul til brandcentraler

Varianter	Varenummer
ABA modul for WSC 204, WSC 304 01, WSC 304 16, WSC 3x0 P og FlexiSmoke™ WSC 5xx	WSA 306

Der tages forbehold for tekniske ændringer