



WSA 432



WSA 433



WSA 510



WSA 514

3.40

WSA 432 / 433 / 510 / 514

Zubehör für WSC RWA-Zentralen



Rauch und
Wärmeabzug

Anwendungsbereich

Ersatzteile für RWA-Zentralen Typ WSC.

WSA 432

Endmodul Antrieb: für Überwachung der Fensterantriebe.
Für RWA-Zentralen Typ CompactSmoke™ WSC 204 / 304 /
308 / 316.

Sowie RWA-Zentralen Typ CompactSmoke™ WSC 310 / 320
und FlexiSmoke™ WSC 5xx für begrenzte Überwachung.

WSA 433

Endmodul Rauchmelder: überwachung der Rauchmelder.
Für RWA-Kompaktzentralen CompactSmoke™ Typ WSC 204
/ 304.

WSA 510

Endmodul Antrieb: für Überwachung der Fensterantriebe.
Für RWA-Zentralen Typ CompactSmoke™ WSC 310 / 320
und FlexiSmoke™ WSC 5xx.

WSA 514

Endmodul Antrieb: für Überwachung der Fensterantriebe.
Für RWA-Zentralen Typ CompactSmoke™ WSC 104 / 106.

WSA 432 / 433 / 510 / 514

Zubehör für WSC RWA-Zentralen

Ausführungsvarianten	Artikel-Nr.
Endmodul Antrieb für RWA-Zentralen Typ CompactSmoke™ WSC 2xx / 3xx und FlexiSmoke™ WSC 5xx	WSA 432
Endmodul Rauchmelder für RWA-Zentralen Typ CompactSmoke™ WSC 204 / 304	WSA 433
Endmodul Antrieb für RWA-Zentralen Typ CompactSmoke™ WSC 310 / 320 und FlexiSmoke™ WSC 5xx	WSA 510
Endmodul Antrieb für RWA-Zentralen Typ CompactSmoke™ WSC 104 / 106	WSA 514
Technische Änderungen vorbehalten	