



WLA 110 Rumtermostat



Komfort-
ventilation

Beskrivelse

Rumtermostat til temperaturregulering ved automatisk åbning og lukning af vinduer forsynet med vinduesmotorer.

Rumtermostaten monteres indendørs på væggen. Der skal ikke bruges specialværktøj.

Anvendelsesområde

WLA 110 anvendes til regulering via WindowMaster styresystemer.

Den ønskede temperatur indstilles på skalaen på rumtermostaten. Når temperaturen bliver højere end det, der er angivet på skalaen, giver rumtermostaten signal til styreenheden, der aktiverer vinduesmotoren. Når temperaturen er faldet til det ønskede niveau, lukker vinduerne igen.

Hvis vinduerne skal betjenes via et betjeningstryk, kan sensorfunktionen slås fra på kontakten foran på rumtermostaten.

Sensoren tilsluttes direkte til styreenheden WUC 101, WUC 102 og WCC 310 / 320.

Specifikationer

- måleområde: +5°C - +30°C
- signal til styresystem
- nem montage og tilslutning

WLA 110

Rumtermostat

Tekniske specifikationer	
Kontaktspænding	24V DC max 1,25A / 24V AC max. 2A
Måleområde	+5°C - +30°C
Hysterese	0,5K
Driftbetingelser	+5°C - +50°C, termostaten må ikke tildækkes
Materiale	plast (polykarbonat)
Farve	hvid (RAL 9010)
Størrelse	75 x 75 x 25mm (B x H x D)
Vægt	0,1kg
Tilslutning	rumtermostaten WLA 110 tilsluttes WindowMaster styresystemer ved hjælp af 3-leder kabel WLL 100
Kaplingsklasse	IP30
Levering	rumtermostat
Bestilles separat	3-leder kabel WLL 100
Bemærk	der tages forbehold for tekniske ændringer

Variant	Varenummer
Rumtermostat	WLA 110

Tilslutning

