



WAB 805 01



1:4

WAB 801 01



1:2

Achtung!
Die maximalen Hübe und Kräfte sind immer auf das Fenster abzustimmen. Bitte entnehmen Sie die Daten den aktuellen Datenblättern der entsprechenden Antriebe.


Diese finden Sie unter:

www.windowmaster.de


WMX 804-n + WAB 805 01 + WAB 801 01

D: Verwend Edelstahl Senkkopf Einnitmuttern und loctite
GB: Use stainless steel countersunk popnuts and loctite
DK: Anvend undersænket rustfri stål nittermøtrikker og loctite

UK: Connection cable
DK: Tilledning
D: Anschlussleitung



1:4



*UK: This is only a suggestion and needs to be tested by the window manufacturer.
DK: Dette er kun et forslag og skal testes af vinduesbyggeren.
D: Montevorslag zur Prüfung und Freigabe.*

Attention!
The possible stroke and force must be calculated on the current window. Please find the data on the different window operators in the datasheets.

The info can be found here:


www.windowmaster.com

Bemærk!
Den mulige kraft og slaglængde skal beregnes på det aktuelle vindue. Find venligst informationen i databladet på de forskellige motorer

For yderligere info se venligst her:

www.windowmaster.dk


WMX 804-n + WAB 805 01 + WAB 801 01





1:2

Mindeste Flügelaussenhöhe (FAH) / Minimum casement height (FAH)	
Hub / Stroke	250
Höhe / Height	300
Platzbedarf (P) / Min. space (P)	36

Use of chainoperators / Anvendelse af kædemotorer / Kettenmotor verwendung



UK: Connection cable exit must turn upward
DK: Enden på kædemotoren hvor tilledning kommer ud, skal vende op af
D: Der Antrieb muss so montiert sein, dass der Kabelaustritt oben ist



Subject: WMX 804-n + WAB 805 01 + WAB 801 01
Tolerances: DS/ISO 2768-m Material:
Checked by: Date: 2020-06-02 Drawn by:
© WindowMaster International A/S
Profiesystem by
Client
Scale Dimension MM
Project
Drawing No. LES-7171-02

WINDOW MASTER
Fresh Air. Fresh People.
WindowMaster International A/S
Skelstedet 13
2950 Vedbæk
Tel.: 0045 45 67 03 00
Fax: 0045 45 67 03 90
info@windowmaster.dk
www.windowmaster.com

WindowMaster Control Systems Ltd.
WindowMaster GmbH
WindowMaster AG
Tel.: +44 1536 614070
Tel.: +49 (0) 40 87409 560
Tel.: +41 62 289 22 22

Bemærk!
Dette er kun et konstruktionsforslag til placering af motoren samt motorbeslagene. Det er til hver en tid op til den enkelte at afprøve om den givne konstruktion kan fungere i det konkrete tilfælde. Ophavsretten til denne tegning tilhører WindowMaster International A/S. Tegningen må ikke uden forudgående tilladelse fra WindowMaster kopieres videre til tredje part. Af hensyn til sikkerheden skal der monteres sikkerhedsbeslag på bundhængte vinduer.

Note!
The above illustration is merely a suggestion for positioning of the motor and the motor brackets. It is up to the installer, in each specific case, to test whether the given design will function. This drawing is the property of WindowMaster International A/S. This drawing must not, without prior permission from WindowMaster International A/S, be copied to third parties. For safety reasons, opening restrictors must be fitted on bottom-hung windows.

Achtung!
Die hier dargestellten Profile, die Positionierung der Motoren sowie deren Beschläge verstehen sich als Konstruktionsvorschlag und sind vom Anwender auf Ausführbarkeit zu prüfen. Zeichnungen mit dem Vermerk Konstruktionsvorschlag sind vom Anwender auf Richtigkeit sowie Aus- und Durchführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Die Rechte an dieser Zeichnung sind Eigentum der Firma WindowMaster International A/S. Die Zeichnung darf, auch auszugsweise, ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen oder Firmen mitgeteilt werden. Aus Sicherheitsgründen müssen Fangscheren auf unten angeschlagenen Fenstern montiert werden.